

スピンバイクPro 表示モニターの設定方法

YouTubeにモニターの解説動画をご用意しています



STEADY スピンバイクPro 表示モニターの使用法



1. モニターの表示内容

初めてのご使用前にモニター画面に貼られている保護シールを剥がしてください。

- 「SCAN」が表示されている時
各項目を「1 TIME、2 DISTANCE、3 CALORIES、4 PULSE、5 RPM、6 SPEED」の順にモニター最上部に繰り返し表示します。
* 5 RPM、6 SPEEDはモニター右下で交互に表示します。
- 「SCAN」が表示されていない時
MODEボタンで選択した任意の項目を、モニター最上部に固定して表示することができます。

TIME / 時間

分:秒

運動経過時間を表示します。

DISTANCE / 走行距離

km

走行距離を表示します。

CALORIES / カロリー

kcal

運動中の消費カロリーを表示します。
同じ運動をしても個人差によって表示されるカロリーは異なります。
表示されるカロリーはあくまで一般的な目安としてください。

モニター最上部

「1 TIME、2 DISTANCE、3 CALORIES、4 PULSE、5 RPM、6 SPEED」の順に表示します。

PULSE / 心拍数

拍/分

1分間の心拍数を表示します。正確な計測をするために、脈拍センサーを両手で握り、30秒以上経過するまで待ちます。
ペダルを漕ぐのを止め、モニターに信号が流れなくなると、モニター最上部に「/」がPの文字上に重ねられた記号が表示されます。

SPEED / スピード

km / 時

運動中の速度を表示します。

RPM / ケイデンス

回転数 / 分

1分間のペダルの回転数



3. Bluetooth接続方法

本製品はKinomap、Zwiftと接続できます。Bluetooth名は「STEADY」です。

Bluetooth接続方法

1. アプリをデバイスにダウンロードし、アカウントを登録します。
2. バイクとアプリを接続する前に、デバイスのBluetoothがオンになっており、他の機器がBluetooth接続されていないことをご確認ください。
3. アプリを起動し、操作画面に従ってバイクと接続してください。

Kinomap

1. アカウントにログインします。
2. 「もっと表示する」のページで「器具の管理」に進みます。ページ右上の「+」ボタンを押し、新しい器具を選択します。マイマシンの選択画面で「エクササイズバイク」の画像を選択します。
3. 「マイエクササイズバイク」のブランド選択画面で、最下部の「SENSORS」を選択します。「マイエクササイズバイク」の画面で「インタラクティブ」の「FTMS」を選択します。
4. バイクを漕ぐとBluetoothのサーチが始まります。Bluetooth「STEADY」と接続します。

Zwift

1. アカウントにログインします。
2. デバイス選択画面で「ライド」を選択し、「パワーソース」を選択します。
3. バイクを漕ぐとBluetoothのサーチが始まります。Bluetooth「STEADY」と接続します。
4. 「ライド」内の「ケイデンスセンサー」も同様に接続します。「パワーソース」「ケイデンスセンサー」以外の機能はBluetooth接続ができません。ご了承ください。

Bluetoothが繋がらない場合

1. ネットワークの状態が正常であることを確認してください。
2. Bluetoothのサーチ中にバイクを漕いでいるか確認してください。
3. バイクは複数の機器に同時接続できません。他のデバイスがバイクに接続されていないことを確認してください。
4. スマートフォンの設定からのBluetooth検索は無効です。アプリ内で「STEADY」を検索し、接続してください。
5. デバイスの再起動をお試しください。
6. 上記の方法で解決できない場合は、センサーの故障の可能性があります。STEADYカスタマーサポートにお問い合わせください(P4)。

4.不具合と感じたら

症状	対応方法
モニター表示不良、異音	ケーブルとモニターの接続状況を確認してください。モニター裏にあるケーブル挿し込み口の「SENSOR」には本体部分から出ているケーブルを、「PULSE」にはハンドルから出ているケーブルを接続します。また、電池交換をお試しください。表示モニター裏の電池蓋を外し、単三電池を2本取り付けてください。
モニターに表示される心拍数が不正確	本製品は医療機器ではないことを予めご了承ください。実際的心拍数とモニターの数値とで差異が発生する場合があります。
モニター表面の小傷	お届け時には保護シールが貼られています。保護シールが傷ついている場合があります。剥がしてご使用ください。

⚠ 注意

- ・KinomapとZwiftの接続方法については、アプリのバージョンによって手順が異なる場合があります。
- ・KinomapとZwiftの仕様・金額・お支払い、それ以外のアプリに関しては、各アプリへお問い合わせください。

5.STEADYカスタマーサポートに連絡したい場合

製品に関するご質問、不具合がございましたら、QRコードを読み込んでいただき、LINEかメールフォームからお問い合わせください。



【STEADYカスタマーサポート連絡先&営業時間】平日9:00~17:00 / 年末年始を除く
メールアドレス: support@steadyjapan.zendesk.com 電話番号: 03-4530-3012

【製品のシリアルナンバーの確認方法】

シリアルナンバー(製造ロット)はモニター裏の電池蓋に貼られたラベルに記載されています(例: SJ001)。お問合せの際にお伝えください。