


STEADY



バンド付き
フィットネスバイク
取扱説明書

組立て動画



STEADY バンド付きフィットネスバイク 組立て動画



■ 安全にご使用いただくために

この取扱説明書は大切に保管してください。

この度は「バンド付きフィットネスバイク」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

警告

- 1.取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分に理解された上でご使用ください。安全にご使用いただくために、本製品を組立てる際は取扱説明書に沿って組立て、本書に記載されている内容を守り、自己責任のもとでトレーニングを行ってください。本書記載の項目および注意事項を厳守されずにご使用されて生じた、いかなる事故につきましても、弊社としては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2.安全のため、定期的には本製品の点検を行い、摩耗や損傷がないかご確認ください。
- 3.安全のため、取扱説明書の指示内容を守ってご使用ください。本製品の組立て時および点検時に、部品に異常が見つかった場合は、直ちに使用を中断してください。これら異常について修理、改善されるまではご使用をお控えください。
- 4.製品を破棄される際には、各自治体の規定に従って破棄してください。

安全のための注意事項

- 1.本製品をご使用になる前に、次に該当する場合は、使用前に必ず医師にご相談ください。医師の治療を受けている方、健康状態に異常を感じている方、安全なご使用に支障をきたす可能性のある方、心拍数、血圧、コレステロール値に影響する投薬を受けている方は、使用に影響がないかを、必ず医師にご相談ください。
- 2.次のような症状が出た場合は、運動を中止し、医師にご相談ください。
●身体の痛み ●胸部の圧迫感 ●動悸 ●息切れ ●めまい ●吐き気
- 3.小さなお子様やペットのいる場所でのトレーニングはお避けください。また、16歳未満の方は本製品の使用をお控えください。本製品は大人の方がご使用いただけるように設計されています。これらが厳守されずに事故や怪我が発生した場合でも、弊社は一切の責を負いかねます。
- 4.本製品の耐荷重は、最大120kgです。
- 5.本製品の使用は健康な方を対象としています。治療目的としてのご使用には適しません。

組立て時の注意事項


- 1.組立ての際は十分な場所を確保し、製品本体から少なくとも50cmの可動域が確保できる、水平な床の上に置くようにしてください。また、マットを敷くなどして、床や既存の家具に傷がつかないようにご注意ください。
- 2.本製品を持ち上げたり移動させる場合は、腰痛を引き起こす原因となる場合がありますので、重量物を取り扱う際の適切な姿勢や動作をして、腰に負担がかからないよう十分ご注意ください。
- 3.ご自分で修理や改造を絶対に行わないでください。付属部品を外した状態でのご使用も、重大な事故の発生に繋がる恐れがあります。絶対におやめください。
- 4.本製品組立て中、手や指を挟むことのないよう注意しながら、組立て作業を行うようにしてください。大人の方であっても、組立て作業は可能であればお二人で行っていただくようお願いいたします。工具を使用する際は、怪我には十分にお気を付けください。

使用における注意事項

- 1.本製品への巻き込みを防ぐため、運動中は身体のサイズに合った運動着を着用してください。
- 2.本製品を使用する際には、必ずストレッチ運動を行いウォームアップしてください。
- 3.ご使用前には毎回、各部品がしっかりと固定されているか必ずご確認ください。部品に緩みがあると、がたつきの原因となる場合があります。特にペダルのボルトが緩んでいる場合、ご使用中に部品が外れる可能性があり、重大な事故を引き起こす恐れがあります。
- 4.使用時に本体の異常がみられた場合は運動を中止してください。
- 5.本製品の連続使用時間は最大120分です。120分以上の連続使用はお控えください。製品の故障の原因となります。

製品の仕様について

サドルの高さ	7段階調節可能
負荷	16段階調節可能
製品重量	約20kg
耐荷重	最大120kg
連続使用時間	最大120分



負荷調節について

負荷は16段階に調節可能です。負荷調節ノブを左に回すと負荷が軽く、右に回すと負荷が重くなります。ご自身の体力に合わせて負荷を調節してください。

お手入れの方法

本体についた汚れやほこりは、乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。汚れが落ちない場合は、中世洗剤を薄めて拭き取ってください。

汗が付着したままの状態が続くと、錆の原因となります。使用後は汗がかかった箇所を拭き取るようにしてください。

組立て前の注意事項

本製品では一部に樹脂ナットを使用します。どの工程でも樹脂部分を外側にして挿し込み、樹脂が貫通するまで固定してください。



梱包部品一覧表

1. 梱包を開けましたら、組立てを行う前に、各部品が揃っているかご確認ください。
2. 不足している部品がある場合は、お手数ですがSTEADYカスタマーサポートまでご連絡ください。その際、下記部品名称をお知らせください（連絡先：P21）。
3. 不足している部品がある場合は、部品全てが揃うまでご使用をお控えください。
4. 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

1. 本体 	2. 土台（後） 	3. 土台（前）  キャスターが付属しています。	4. 土台用ボルト×4 	5. 土台用ワッシャー×4 
	6. 土台用ナット×4 	7. ペダル（左・右） 	8. サドル 	9. サドル用ワッシャー×3 
10. サドル用ナット×3 	11. 背もたれラック 	12. 調節ノブ 	13. 背もたれハンドルバー 	14. 背もたれハンドルバー用ボルト×2 
15. 背もたれハンドルバー用ワッシャー×4 	16. 背もたれパッド 	17. 背もたれパッド用ボルト×4 	18. 背もたれパッド用ワッシャー×4 	19. 上部フレーム 
20. 上部フレーム用平ワッシャー×2 	21. 上部フレーム用湾曲ワッシャー×2 	22. 上部フレーム用スプリングワッシャー×4 	23. 上部フレーム用ボルト×4 	24. ハンドルバー用湾曲ワッシャー×2 
25. ハンドルバー用スプリングワッシャー×2 	26. ハンドルバー用ボルト×2 	27. ハンドルバー 	28. バンド用ボルト×2 	29. バンド用ナット×2 
30. バンドハンドルグリップ×2 	31. アンクルベルト 	32. モニター 	33. 電池×2 	34. モニター用ボルト×2 
35. 六角レンチ 	36. スパナ(大) (13mm, 15mm) 	37. スパナ(小) (8mm, 10mm) 	38. ペダル用スパナ 	

「※」はお届け時に部品に付属しています。

Ⅰ 組立て手順

YouTubeに組立て動画をご用意しています。
QRコードを読み込んでご覧ください。



組立て動画



STEP

01

土台を取り付けます

STEP1で使用する部品リスト

「※」は部品に備え付けられています。



1

① 本体を箱から取り出します。T字調節ノブを引き、床に広げます。



T字調節ノブ部分



△注意

T字調節ノブは回さず、引いてご使用ください。回すと故障の原因となります。

2

② 土台 (後)、③土台 (前) のそれぞれに付属している、④土台用ボルト⑤土台用ワッシャー
⑥土台用ナットを、⑦スパナ (13mm) を使用し取り外します。

3

① 本体の取り付け穴と② 土台（後）、③ 土台（前）の取り付け穴をそれぞれ合わせます。③ 土台（前）はキャスターが外側に位置した状態で本体側に接続します。

4

④ 土台（後）、③ 土台（前）の下から⑤ 土台用ボルトを通します。上から⑥ 土台用ワッシャー、⑦ 土台用ナットの順に接続し、⑧ スパナ（13mm）で固定します。



△注意

⑪ 土台用ボルトは⑫ 土台用ナットの浮きなくなる状態まできつく固定してください。各部品が緩んでいる場合は、異音やガタつきの原因となる可能性があります。

STEP

03

サドルを組立てます


STEP3で使用する部品リスト

「※」は部品に備え付けられています。



1

(A) サドルに付属している (B) サドル用ワッシャー、(C) サドル用ナットを (E) スパナ (13mm) を使用し取り外します。



2

(D) 背もたれラックを開き、(A) サドル裏と (D) 背もたれラックの取り付け穴を合わせます。


3

取り付け穴に (B) サドル用ワッシャー、(C) サドル用ナットの順に挿し込み、(E) スパナ (13mm) を使用し固定します。

背もたれラック両側のボルト部分



取り付け穴部分



△注意

- ・サドルがガタつく場合、(B) サドル用ワッシャー、(C) サドル用ナット、背もたれラック両側に付属しているサドル下のボルト (※) が緩んでいる可能性があります。きつく固定してください。
- ・(C) サドル用ナットは樹脂部分を外側にして挿し込み、樹脂が貫通するまで固定してください。

STEP 04

本体に背もたれラックを取り付けます

STEP4で使用する部品リスト

1. 本体

A



11. 背もたれラック

B



12. 調節ノブ

C



1

① 本体に ③ 調節ノブを挿し込み、仮留めします。

2

② 本体に ② 背もたれラックを挿し込みます。サドルの高さを調節する際は、③ 調節ノブを引っ張りながら ② 背もたれラックを動かします。サドルに座り、足を乗せたペダルが一番下にあるとき、膝が完全に伸び切る手前の状態が適切なサドルの高さになります。高さ調節後は ③ 調節ノブを回して固定します。



△注意

③ 調節ノブが緩んでいる場合、ガタつきや異音の原因となります。③ 調節ノブは回らなくなるまできつく固定してください。

STEP
05

背もたれラックに背もたれハンドルバーを取り付けます


STEP5で使用する部品リスト

「※」は部品に備え付けられています。




1

① 背もたれラックに付属している、③ 背もたれハンドルバー用ボルト、④ 背もたれハンドルバー用ワッシャーを、⑤ 六角レンチを使用し取り外します。



2

② ① 背もたれラックと② 背もたれハンドルバーそれぞれの2つの穴を重ねます。④ 背もたれハンドルバー用ワッシャー、③ 背もたれハンドルバー用ボルトの順に取り付け、⑤ 六角レンチを使用し固定します。



STEP

06

背もたれラックに背もたれパッドを取り付けます

STEP6で使用する部品リスト

「※」は部品に備え付けられています。

11. 背もたれラック



16. 背もたれパッド


17. 背もたれパッド用
用ボルト18. 背もたれパッド用
ワッシャー

35. 六角レンチ



1

(A) 背もたれラックに付属している、(C) 背もたれパッド用ボルト、(D) 背もたれパッド用ワッシャーを取り外します。




2

(A) 背もたれラックに (B) 背もたれパッドを重ねます。

3

取り付け穴に (D) 背もたれパッド用ワッシャー、(C) 背もたれパッド用ボルトの順に取り付け、(E) 六角レンチを使用し固定します。



STEP
07

上部フレームを取り付けます


STEP7で使用する部品リスト

「※」は部品に備え付けられています。




1

① ②上部フレームに付属している、③上部フレーム平ワッシャー、④上部フレーム用湾曲ワッシャー、⑤上部フレーム用スプリングワッシャー、⑥上部フレーム用ボルトを、⑦六角レンチを使用し取り外します。



2

② ①本体の上部と②上部フレームの下部から出ているケーブルをそれぞれ引っ張り出します。絡まりがないか確認し、カチッと音がするまで挿し込み接続します。




△注意

内部でケーブルが絡まる可能性がありますので、②上部フレームのケーブルを上から引っ張り、絡まりがないか確認してください。

① 本体に② 上部フレームを挿し込みます。

取り付け穴のうち側面の2箇所には ③ 上部フレーム用平ワッシャー、④ 上部フレーム用スプリングワッシャー、⑤ 上部フレーム用ボルトの順で取り付けます。

背面の2箇所には ⑥ 上部フレーム用湾曲ワッシャー、⑦ 上部フレーム用スプリングワッシャー、⑧ 上部フレーム用ボルトの順で取り付けます。それぞれ⑨ 六角レンチを使用し固定します。



STEP

09

本体にバンドを取り付けます

STEP9で使用する部品リスト

「※」は部品に備え付けられています。




1

本体に接続した(A)上部フレームに付属している(B)バンド用ボルト、(C)バンド用ナットを(F)六角レンチと(G)スパナ(小) (10mm) を使用し取り外します。



2

①で部品を取り外した取り付け穴に、本体に付属しているバンドの取り付け穴を合わせます。(B)バンド用ボルト、(C)バンド用ナットを取り付け、(F)六角レンチと(G)スパナ(小) (10mm) を使用し固定します。



3

バンドのフックに④バンドハンドルグリップを取り付けます。



4

⑤アングルベルトは本体後部のフックに取り付けます。取り付けるフックの本数でトレーニングの強度を調節可能です。



△注意

輸送中、本体後方のバンドがローラーから外れている場合があります。ローラーの上に正しく位置しているかご確認ください。



STEP 10

モニターを取り付けます


STEP10で使用する部品リスト

「※」は部品に備え付けられています。

27. ハンドルバー  (A)	32. モニター  (B)	33. 電池×2  (C)	34. モニター用 ボルト×2  (D) ※	35. 六角レンチ  (E)
--	--	--	---	---

1

(B)モニター裏面の電池蓋を外し(C)電池(単4電池2本)を入れます。(B)モニター裏面に付属している(D)モニター用ボルトを取り外します。




2

(A)ハンドルバーに(B)モニターを挿し込みます。裏側から(D)モニター用ボルトを接続し、(E)六角レンチのドライバー側を使用し固定します。



② モニター裏のケーブル挿し込み口にケーブルを接続します。ハンドルから出ているケーブルは「PULSE」へ、上部フレームから出ているケーブルは「SENSOR」に挿し込みます。

ケーブルが長く余っている場合は、③ ハンドルバーと上部フレームそれぞれの内側に入れ込んで収納してください。



△注意

ケーブルを正しく挿し込んでいない場合、③ モニターを正しく表示することができなくなります。

移動方法


ハンドル先端部分を握り、本体を床に向かって押し下げます。土台（前）のキャスターが床に接触している状態で移動させることができます。

柔らかいキャスターを使用しておりますが、床の素材によっては傷がつく可能性があります。床への傷対策を行なってください。

■ モニターの操作方法

- 本製品のモニターは単4電池を2本使用します。モニター裏面の電池蓋を開けて電池を入れてください。
- お届け時、モニターの画面には保護シールが貼られています。剥がしてからご使用ください。

表示と機能



使用開始と停止方法

- ボタンを押す、または運動を始めると自動的に表示を開始します。
- 運動を中止して約4分が経過すると自動的に表示が消えます。
- 表示が消えてもカウントはリセットされません。

画面の表示

- OdoとPulseは画面上に交互に表示されます。
- 表示モニターのカロリー計算は「1km=32kcal」として計算しています。
- ボタンを押すと、画面上部にメインで表示される項目を選択できます。
- それぞれの項目で表示される数値はあくまで目安となります。
実際の数値と差異が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

リセット方法

ボタンを約3秒長押しすると、全ての項目がリセットされます。

■ 各部分の調節方法

1. サドルの高さ調節（7段階に調節可能）

調節ノブを引き、本体に空いた穴の位置に合わせてサドルの高さを上下に動かします。サドルに座り、足を乗せたペダルが一番下にあるとき、膝が完全に伸び切る手前の状態が適切なサドルの高さになります。サドルの高さ調節後、調節ノブを回して固定します。



2. サドルの角度調節（3段階に調節可能）

サドル下の角度調節ノブを手前に引き、サドルを動かします。角度調節後、サドルに角度調節ノブの先端が完全に固定されているかご確認ください。

※角度調節ノブは回さず、引いてご使用ください。回すと故障の原因となります。



3. 本体の開き具合の調節

足で土台を踏んで押さえながら固定ノブを引き、手でハンドル部分を支え、開き具合を調節します。トレーニング時は3段階、収納時は2段階に調節可能です。



トレーニング時



収納時

△注意

サドルの高さが一番低い状態の場合、完全に折りたたむことができません。サドルの高さを3段階目ほどまで上げてから折りたたんでください。

よくあるご質問・トラブルシューティング

部品が見つからない	一部のボルトやナットは、お届け時にあらかじめ部品に付属しています（参考：P3）。
本体がガタつく	土台（後）の足の両端部分を回し、高さを調節してください（参考：P5）。 以下の部品が緩んでいる可能性があります。付属の工具を使用し、きつく締め直してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・土台のボルト（参考：P5） ・サドル裏のナット（参考：P7） ・背もたれラック両側に付属しているボルト（参考：P7） ・サドルの調節ノブ（参考：P8） ・上部フレームのボルト（参考：P11） ・ハンドルバーのボルト（参考：P13）
ペダルの取り付けができない	以下をご参考ください（参考：P5）。 <ul style="list-style-type: none"> ・ペダルは地面と平行となる状態にして取り付けてください。平行でない場合、クランク部分が摩耗し、ペダルの抜け落ち、連結不良、異音の原因となります。 ・付属のスパナを使用し、右ペダルは時計回りに、左ペダルは反時計回りに回して固定してください。ペダルと本体それぞれに、矢印でスパナを回す向きが記載されています。
ペダルがスムーズに回らない	ペダルを逆方向に回転させ、再度お試しください。内部のベルト部分のズレが原因の場合、逆方向に回転することで補正されます。
異音がする	ペダルが緩んでいる可能性があります。スパナを使用し、きつくペダルを締め直してください（参考：P6）。
バンドに違和感がある	バンドがローラーから外れていないか確認してください。
バンドを他の製品に取り替えたい	付け替えはできない仕様となっております。あらかじめご了承ください。
アングルベルトを使ったトレーニングの強度が物足りない	アングルベルトの金具に2本のバンドのフックを取り付けると、強度を上げることができます。
モニターの不具合	以下をお試ください。 <ul style="list-style-type: none"> ・本体のケーブルと上部フレームのケーブルが確実に接続できているかご確認ください（参考：P11）。 ・電池交換をお試ください（参考：P16）。 ・ケーブルとモニター裏面が正しく接続できているかご確認ください（参考：P17）。
モニターに表示される数値が不正確	本製品は医療機器ではないため、実際の数値とモニターの数値とで差異が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
モニターの小傷	お届け時にモニターに貼られている保護シールが傷ついている場合があります。剥がしてからご使用ください（参考：P18）。
開封直後から製品に傷がついている	一部製品において、使用上問題がない程度の傷や塗装剥がれが見られることがあります。不良品ではございませんので、返品/交換の対象外となります。あらかじめご了承ください。
電話で問い合わせたい	050-5369-0949までおかけください。受付時間は平日9:00-17:00となります（参考：P21）。

■ カスタマーサポートへ連絡したい場合

ご不明点やご質問がございましたら、いつでもSTEADYカスタマーサポートまでご連絡ください。

LINEでのお問い合わせ



“購入後ご相談”をタップし、
お問い合わせ内容を入力してください。



お問い合わせフォームのメール送信



お名前、メールアドレス等をご入力の際は、
送信ボタンをクリックしてください。

【STEADY カスタマーサポート連絡先&営業時間】

受付時間：平日 9:00～17:00（土日祝日・お盆・年末年始を除く）

050-5369-0949 / support@steadyjapan.zendesk.com

※金曜17:00以降ならびに土日祝日に頂いたお問い合わせは、休業日明けの翌営業日より順次
ご返信いたします。回答までお時間を頂戴いたしますが、あらかじめご了承ください。

アフターサービスについて

保証期間

- ご購入日より365日間となります。公式LINEからご注文番号のご登録よりスピーディーなサポートが可能です。
- 保証期間内に取扱説明書に従ってご使用になっていた場合、保証適用外の事項に該当しない場合は無償交換が可能です。
- 保証期間が過ぎた場合は、仕入れが可能な部品に限り有償にて部品交換させていただきます。



保証適用外の事項

- 取扱説明書に記載されている正しい組立て方法、使用方法、保管方法、取り扱い方法以外のご使用により不具合や事故が発生した場合
- 仕様の範囲内と判断された場合（駆動音、製造過程で生じる気泡、折れ、細かな汚れ、輸送中の小傷や擦れなど）
- 輸送中に外箱や梱包材が破損した場合でも、製品に不具合が生じていない場合
- 中古品のご購入や公式サイト/公式販売モール以外でご購入した場合（有償での対応は可能）
- ご自身での修理や改造などが見受けられる場合
- 地震、火災、台風、落雷などの天災、薬品、酒、水、石、塩分など、外から受ける要因による不具合や事故が発生した場合
- 未開封、未使用に関わらず保証期間を過ぎた場合

STEADYカスタマーサポートへのお問い合わせ方法

- 不具合が疑われる場合や交換をご希望の場合はSTEADYカスタマーサポートまでお問い合わせください（参考：P21）。
- お問い合わせの際には、不具合が疑われる箇所の画像もしくは動画を添付してください。

注意事項

- 製品の不具合などによりお客様に生じた機会損失や金銭的損害については、弊社では責任を負いかねます。
- 保証期間内の製品で不具合と判断した場合は、基本的に部品交換の対応を取らせていただきます。出張サービスや業者手配による設置、組立て、解体、梱包、修理等は原則対応しておりません。

こんにちは STEADYカスタマーサポートです。
お客様の声と元に、みなさまが笑顔に
なるよう努めることが私たちの使命です。
これからも一緒に歩いていけるように。
"STEADY応援係サポーター" 小島 一生

